

## ПИТЬЕВОЙ ФОНТАНЧИК BARRIER WF-1

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

| № | Наименование                      | Кол-во, шт. |
|---|-----------------------------------|-------------|
| 1 | Кран дозатор                      | 1           |
| 2 | Анкер                             | 4           |
| 3 | Сифон                             | 1           |
| 4 | Отвод                             | 1           |
| 5 | Ключ к фитингу                    | 1           |
| 6 | Блок фильтра БАРЬЕР ЭКСПЕРТ/АКТИВ | 1           |

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Питьевой фонтан БАРЬЕР Barrier предназначен для установки в уличных, парковых зонах, а также для установки в школах, больницах, детских садах, офисах, производственных предприятиях и других помещениях, в качестве источника подачи питьевой воды.

#### СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Подача питьевой воды осуществляется путем нажатия на кнопку крана установленного на верхней крышке водораздатчика. Для прекращения подачи воды, необходимо отпустить кнопку на кране.

## МОНТАЖ

#### ВАЖНО:

**ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПИТЬЕВОГО ФОНТАНА (ВОДРАЗДАТЧИКА), НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ, ЧТО НА МЕСТЕ УСТАНОВКИ ЕСТЬ ВОДООТВЕДЕНИЕ (ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАНАЛИЗАЦИИ) И ПОДАЧА ВОДЫ.**

1. Определиться с местом установки питьевого фонтанчика (водораздатчика).
2. Установка корпуса водораздатчика на выбранное основание (пол):
  - 2.1. Установить водораздатчик на основание.
  - 2.2. Выполнить разметку точек фиксации водораздатчика к основанию (4 точки).
  - 2.3. Подготовить отверстие для установки анкеров (4 отверстия).
  - 2.4. Установить анкера в подготовленные отверстия, убедиться в надежной фиксации водораздатчика.

3. Сборка и установка крана:
- 3.1. Собрать кран состоящий из корпуса, установочной шайбы и уплотнения под шайбу.
  - 3.2. Установить кран в выведенное для него круглое отверстие на поверхности крышки водораздатчика.
  - 3.3. Зафиксировать изнутри кран с помощью шайбы и гайки.



4. Установка чаши на крышке водораздатчика.
5. Установка сифона и вывод дренажа:
  - 5.1. Установка сифона по прилагаемой схеме установки на упаковке продукта.
  - 5.2. Вывод гофрированной трубы от сифона в соответствующее отверстие в корпусе фонтана.
  - 5.3. Подключение вывода гофрированной трубы к точке водоотведения (канализации).
6. Установка блока фильтров на кронштейн навески водораздатчика.
7. Для подключения системы фильтрации к водопроводу, смотрите инструкцию к Водоочистителю БАРЬЕР ЭКСПЕРТ, которая находится в коробке Блока фильтра БАРЬЕР ЭКСПЕРТ/АКТИВ.

#### **ВАЖНО!**

**УБЕДИТЬСЯ В ГЕРМИТИЧНОСТИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ОТСУТСТВИИ ТЕЧИ ВОДЫ (ПОДКАПЫВАНИЙ, ПРОТЕКАНИЙ И ТД). ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫ УБЕДИЛИСЬ В ОТСУТСТВИИ ПРОТЕЧЕК, МОЖНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ПРОДУКТ.**

## **ГАРАНТИЯ**

Изготовитель гарантирует исправную работу водораздатчика в течении 12 месяцев со дня продажи. Покупатель вправе, при выявлении недостатков в течении гарантийного срока, предъявить изготовителю (продавцу) требования, предусмотренные статьей 18 Закона РФ «О защите прав потребителей». Изготовитель освобожден от ответственности по основаниям, предусмотренным в абзаце 2 пункта 6 статьи 18 Закона РФ «О защите прав потребителей». Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию водораздатчика изменения, не ухудшающие его потребительские свойства. Дата изготовления водораздатчика, модель водораздатчика указаны на индивидуальной коробке водораздатчика.

Сделано в России. Изготовитель: АО «БВТ БАРЬЕР РУС», Россия, 142407, Московская область, Богородский городской округ, г. Ногинск, территория Ногинск-Технопарк, д. 2. Горячая линия: 8 800 100 100 7 [www.barrier.ru](http://www.barrier.ru)